

Modelo de aplicación: CIVIC versión: EX / EXL



Haga el mantenimiento al kilometraje / tiempo indicado (Lo que ocurra primero)	Km x1000:	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
	Meses:	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	
Cambio de aceite del motor (1)	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del filtro de aceite del motor (1)	US		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección del filtro de aire (cambiar si fuera necesario)	US	•	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Cambio del filtro de aire				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
Inspección de holgura de las válvulas									•						•								
Cambio del filtro de combustible									•							•							
Cambio de bujías de encendido											•										•		
Inspección y ajuste de las correas de accesorios (cambiar si fuera necesario)		•				•			•					•				•					•
Inspección de la velocidad de marcha en vacío (ralenti)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del líquido refrigerante del motor (2)										•													•
Cambio de fluido de la transmisión CVT (3)						•				•				•				•					•
Inspección de frenos delanteros y traseros			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del líquido de freno								•						•								•	
Inspección del filtro de polen (cambiar si fuera necesario)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección y rotación de neumáticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la dirección	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la suspensión	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de mangueras y cañerías de freno / ABS	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de niveles de todos los fluidos	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del sistema de escape	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de mangueras y cañerías de combustible	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del estado de la batería y limpieza de los bornes	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el sistema de carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento de todas las luces	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del instrumental		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricar colisas del eleva cristales	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(1): Para uso bajo condiciones de exigencia severa cambiar el aceite del motor cada 5.000 Km y el filtro cada 10.000 km.

(3): Honda exige el empleo del fluido Honda HCF-2.

US: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo.

(2): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

HONDA

The Power of Dreams